



Patent US 6,626,322 B1



Vejledning

Dit nye Smokers Cease-Fire®-produkt er færdigsamlet og klar til brug. Vi anbefaler dog, at der lægges ekstra vægt i bunden for at undgå, at det vælter under ugunstige vejrforhold.

For at lægge yderligere vægt på sagen:

1. Skru den sorte knap af enheden, og tag den af. Vip derefter halsen, så den modsatte tap kommer ud af spalten, og tag den øverste del af bunden.
2. Fyld spanden med sand, så den er ca. 1/3 til 1/2 fuld. En anden mulighed er at lægge nogle mursten eller sten i spanden.
3. Når vægten er sat på, skal du sætte den øverste del på bunden. Med halsen vippet skal du rette tappen på den øverste del ind efter spalten på bunden. Vip halsen op, og sæt tappen ind i spalten. Ret hullet foran låget ind efter møtrikindsatsen i bunden, og skru håndtaget fast for at fastgøre den øverste og nederste del til hinanden.

Sådan fastgør du enheden:

Du kan bruge hullerne på begge sider af bunden til at låse og/eller fastgøre stikket med en kæde for at forhindre tyveri eller beskadigelse.

Kom godt i gang

Når din Smokers Cease-Fire® er sat på plads og tages i brug for første gang, kan der komme lidt røg ud af toppen. Dette er helt normalt, da det tager et par cigaretter at forbrænde al ilten i beholderen.

Sørg for at fjerne eventuelle forhindringer fra halsen, når du rengør enheden. Ved intensiv brug anbefales det at rengøre enheden regelmæssigt for at undgå overdreven tjærehobning.

FORSIGTIG

Smokers Cease-Fire® er specielt udviklet til at begrænse ilttilførslen og dermed eliminere risikoen for brand. For at fungere korrekt skal enheden altid være lukket ordentligt .