



Patent US 6,626,322 B1



Veiledning

Det nye Smokers Cease-Fire®-produktet er ferdig montert og klart til bruk. Vi anbefaler imidlertid at du legger til ekstra vekt i bunnen for å unngå at det velter under ugunstige værforhold.

For å legge til ekstra vekt:

1. Skru løs og fjern den svarte knappen på enheten. Vipp deretter halsen for å få den motsatte tappen ut av sporet, og fjern toppen fra sokkelen.
2. Fyll innleggsbøtta med sand, slik at den blir omtrent 1/3 til 1/2 full. Et annet alternativ er å legge noen murstein eller steiner i bøtta.
3. Når vekten er lagt på, plasserer du toppen på understellet. Med halsen vippet, retter du inn tappen på toppen med sporet på understellet. Vipp halsen opp til loddrett stilling og før tappen inn i sporet. Rett inn hullet foran lokket med mutterinnsatsen i understellet, og skru inn knotten for å feste topp og bunn sammen.

Slik fester du enheten på plass:

Du kan bruke hullene på begge sider av bunnen til å låse og/eller lenke fast stikkontakten for å forhindre tyveri eller skade.

Kom i gang

Når Smokers Cease-Fire® er på plass og tas i bruk for første gang, kan det hende at det kommer litt røyk ut av toppen. Dette er helt normalt, da det tar noen få sigaretter å bruke opp oksygenet i beholderen.

Når du rengjør enheten, må du sørge for å fjerne eventuelle hindringer fra halsen. Ved intensiv bruk anbefales det å rengjøre enheten regelmessig for å forhindre overdreven tjæreavleiring.

FORSIKTIG

Smokers Cease-Fire® er spesielt utviklet for å begrense oksygentilførselen og dermed eliminere risikoen for brann. For at enheten skal fungere som den skal, må den alltid være forsvarlig lukket.