



Patent US 6,626,322 B1



Instructies

Uw nieuwe Smokers Cease-Fire®-product is volledig gemonteerd en klaar voor gebruik. We raden echter aan om extra gewicht aan de onderkant aan te brengen om te voorkomen dat het product bij slechte weersomstandigheden omvalt.

Om het nog wat kracht bij te zetten:

1. Draai de zwarte knop op het apparaat los en verwijder deze. Kantel vervolgens de hals zodat het lipje aan de andere kant uit de gleuf komt en haal de bovenkant van de voet af.
2. Vul de binnenemmer met zand, tot ongeveer 1/3 tot 1/2 vol. Een andere mogelijkheid is om wat bakstenen of stenen in de emmer te leggen.
3. Zodra het gewicht is aangebracht, plaatst u het bovenste deel op de basis. Houd de hals schuin en lijn het lipje aan de bovenkant uit met de gleuf in de basis. Zet de hals rechtop en steek het lipje in de gleuf. Lijn het gat aan de voorkant van het deksel uit met de moer in de basis en draai de knop vast om het bovenste en onderste deel aan elkaar te bevestigen.

Om uw apparaat vast te zetten:

U kunt de gaten aan beide zijden van de onderkant gebruiken om de stekkerdoos vast te zetten en/of vast te kettingen, om diefstal of beschadiging te voorkomen.

Aan de slag

Zodra uw Smokers Cease-Fire® is geïnstalleerd en voor het eerst wordt gebruikt, kan er wat rook uit de bovenkant komen. Dit is normaal, aangezien het een paar sigaretten kost om de zuurstof in de behuizing op te gebruiken.

Zorg er bij het reinigen voor dat u eventuele obstructies uit de hals verwijdert. Bij intensief gebruik wordt aanbevolen het apparaat regelmatig te reinigen om overmatige teerophoping te voorkomen .

WAARSCHUWING

Smokers Cease-Fire® zijn speciaal ontworpen om de zuurstoftoevoer te beperken, waardoor het risico op brand wordt uitgesloten. Om goed te kunnen functioneren, moet dit apparaat te allen tijde goed gesloten zijn .