

Installatiehandleiding: Park-It parkeerrand

Componenten:

- Park-It parkeerranden
- ½" wapeningspieken of verankeringsbouten met metalen afschermingen

Wat u nodig hebt:

- Handschoenen, veiligheidsbril
- Verkeerskegels, vaten of versperringen voor het beveiligen van de locatie
- Mallet
- Elektrische boor voor zwaar gebruik
- ½" metselwerkbit en, indien geïnstalleerd met de verankeringsbouten: een metselwerkbit dat is vereist voor de metalen afschermingen
- Een aandrijfbus en een elektrische tool voor de installatie van de naloopbouten

Het flexibele ontwerp van de Park-It-parkeerrand zorgt ervoor dat het product zich aanpast aan de contouren van oneffen wegoppervlakken en zowel op asfalt als beton kan worden geïnstalleerd.

Installatie-instructies met Rebar Spikes (wapeningspieken):

Installatie van Park-It autostops met wapeningspieken (aanbevolen voor asfaltoppervlakken):

STAP 1:	Boor gaten met een diameter van ½" (3-4" diep) in het asfalt door de gaten van het product.	
STAP 2:	Steek de ½" wapeningspiek (14" lang) door de gaten in het product.	

Installatie-instructies met verankeringsbouten en afschermingen:

Installatie van Park-It autostops met verankeringsbouten en metalen afschermingen (aanbevolen voor betonnen oppervlakken):

STAP 1:	Gebruik verankeringsbouten met een afmeting van ½" of 5/8 (6").	
----------------	---	---

STAP 2:	Boor geleidingsgaten met een diameter van ½" (3-4" diep) door de installatiegaten van het product.	
STAP 3:	Verwijder het product; boor de gaten opnieuw voor de diameter en diepte die vereist zijn door de metalen afschermingen.	
STAP 4:	Installeer de metalen afschermingen, plaats het product opnieuw en zet vast met de verankeringsbouten.	

Onderhoud:

- Vereist minimaal onderhoud. Inspecteer de pieken/bouten regelmatig en draai ze zo nodig vast.