



Patent US 6,626,322 B1



Ohjeet

Uusi Smokers Cease-Fire® -tuotteesi on täysin koottu ja käyttövalmis. Suosittelemme kuitenkin, että laitteen pohjaan lisätään painoa, jotta se ei kaadu epäsuotuisissa sääolosuhteissa.

Lisäpainon lisäämiseksi:

1. Kierrä laitteen musta nuppi auki ja irrota se. Kallista sitten kaulaa niin, että vastakkaisella puolella oleva kieleke irtoaa urasta, ja irrota yläosa alusta.
2. Täytä sisäastia hiekalla noin 1/3–1/2 täyteen. Toinen vaihtoehto on laittaa astian sisään muutama tiili tai kivi.
3. Kun paino on asetettu paikalleen, aseta yläosa alustan päälle. Kallista kaulaa ja kohdista yläosan kieleke alustan uraan. Suorista kaula pystyasentoon ja työnnä kieleke uraan. Kohdista kannen etuosassa oleva reikä alustan mutteripesään ja kiristä nuppi kiinni, jotta ylä- ja alaosa kiinnittyvät toisiinsa.

Laitteen kiinnittäminen paikoilleen:

Voit käyttää pohjan molemmilla sivuilla olevia reikiä kiinnittämään ja/tai ketjuamaan pistorasian varkauden tai vaurioiden estämiseksi.

Aloitus

Kun Smokers Cease-Fire® -laite on asennettu ja sitä käytetään ensimmäisen kerran, sen yläosasta saattaa tulla hieman savua. Tämä on normaalia, sillä säiliössä olevan hapen kuluttuminen kestää muutaman savukkeen polttamisen ajan.

Puhdistuksen yhteydessä varmista, että kaulasta poistetaan kaikki esteet. Vaativissa käyttöolosuhteissa laitetta suositellaan puhdistettavaksi säännöllisesti, jotta vältetään liiallinen tervan kertyminen.

VAROITUS

Smokers Cease-Fire® on suunniteltu erityisesti rajoittamaan hapen virtausta, jolloin tulipalon vaara eliminoiduu. Jotta laite toimisi oikein, sen on oltava aina tiukasti suljettuna.