



Patent US 6,626,322 B1



Anleitung

Ihr neues Smokers-Cease-Fire®-Produkt ist vollständig montiert und einsatzbereit. Wir empfehlen jedoch, den Boden zusätzlich zu beschweren, um ein Umkippen bei widrigen Wetterbedingungen zu vermeiden.

Um noch eins draufzusetzen:

1. Schrauben Sie den schwarzen Drehknopf am Gerät ab und entfernen Sie ihn. Kippen Sie anschließend den Hals, um die gegenüberliegende Lasche aus der Aussparung zu lösen, und nehmen Sie den oberen Teil vom Sockel ab.
2. Füllen Sie den Einlegeeimer zu etwa 1/3 bis 1/2 mit Sand. Alternativ können Sie auch einige Ziegelsteine oder Steine in den Eimer legen.
3. Sobald das Gewicht eingesetzt wurde, setzen Sie den Deckel auf den Sockel. Richten Sie bei geneigtem Hals die Lasche am Deckel auf den Schlitz am Sockel aus. Richten Sie den Hals auf und führen Sie die Lasche in den Schlitz ein. Richten Sie das Loch an der Vorderseite des Deckels auf den Muttereinsatz im Sockel aus und schrauben Sie den Knauf fest, um Ober- und Unterteil miteinander zu verbinden.

So sichern Sie Ihr Gerät:

Sie können die Löcher an beiden Seiten der Unterseite nutzen, um das Gerät zu verriegeln und/oder anzuketten, um Diebstahl oder Beschädigungen zu verhindern.

Erste Schritte

Sobald Ihr „Smokers Cease-Fire®“ angebracht ist und zum ersten Mal verwendet wird, kann es vorkommen, dass etwas Rauch aus dem oberen Bereich austritt. Das ist normal, da erst einige Zigaretten entsorgt werden müssen, bis der Sauerstoff im Behälter aufgebraucht ist.

Achten Sie bei der Reinigung darauf, alle Verstopfungen aus dem Hals zu entfernen. Bei intensiver Nutzung wird empfohlen, das Gerät regelmäßig zu reinigen, um eine übermäßige Teerablagerung zu verhindern .

ACHTUNG

Smokers Cease-Fire® wurde speziell entwickelt, um den Sauerstoffzufluss zu begrenzen und so die Brandgefahr auszuschließen. Damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, muss es jederzeit sicher verschlossen sein .