



Patent US 6,626,322 B1



Istruzioni

Il vostro nuovo prodotto Smokers Cease-Fire® è già completamente assemblato e pronto all'uso. Tuttavia, vi consigliamo di aggiungere un peso supplementare alla base per evitare che si ribalti in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Per aggiungere ulteriore peso:

1. Svitare e rimuovere la manopola nera dall'apparecchio. Quindi inclinare il collo per liberare la linguetta opposta dalla fessura e rimuovere la parte superiore dalla base.
2. Riempire il secchio con sabbia, fino a circa 1/3 o 1/2 della sua capienza. In alternativa, è possibile mettere alcuni mattoni o sassi all'interno del secchio.
3. Una volta aggiunto il peso, posizionare la parte superiore sulla base. Con il collo inclinato, allineare la linguetta sulla parte superiore con la fessura sulla base. Raddrizzare il collo inserendo la linguetta nella fessura. Allineare il foro sulla parte anteriore del coperchio con l'inserto a dado nella base e avvitare la manopola per fissare insieme la parte superiore e quella inferiore.

Per fissare l'unità in posizione:

È possibile utilizzare i fori presenti su entrambi i lati della parte inferiore per bloccare e/o incatenare il contenitore, al fine di prevenire furti o danni.

Per iniziare

Una volta installato il dispositivo Smokers Cease-Fire® e dopo il primo utilizzo, è possibile che fuoriesca un po' di fumo dalla parte superiore. Si tratta di un fenomeno normale, poiché occorrerà smaltire alcune sigarette prima che l'ossigeno all'interno del contenitore si esaurisca.

Durante la pulizia, assicurarsi di rimuovere eventuali ostruzioni dal collo. In caso di utilizzo intensivo, si raccomanda di pulire regolarmente l'unità per evitare un eccessivo accumulo di catrame.

ATTENZIONE

Smokers Cease-Fire® è stato appositamente progettato per limitare il flusso di ossigeno, eliminando così il rischio di incendio. Per funzionare correttamente, questo dispositivo deve essere sempre chiuso ermeticamente.