



Patent US 6,626,322 B1



Instruções

O seu novo produto Smokers Cease-Fire® vem totalmente montado e pronto a utilizar. No entanto, recomendamos que se coloque peso adicional na base para evitar que o produto tombe em condições meteorológicas adversas.

Para aumentar o peso:

1. Desaparafuse e retire o botão preto do aparelho. Em seguida, incline o pescoço para retirar a patilha oposta da ranhura e retire a parte superior da base.
2. Encha o balde com areia, até cerca de 1/3 a 1/2 da sua capacidade. Outra opção é colocar alguns tijolos ou pedras dentro do balde.
3. Depois de colocar o peso, coloque a parte superior sobre a base. Com o pescoço inclinado, alinhe a lingueta da parte superior com a ranhura da base. Incline o pescoço para a posição vertical, inserindo a lingueta na ranhura. Alinhe o orifício na parte da frente da tampa com a porca embutida na base e aperte o botão para fixar a parte superior e a inferior.

Para fixar o seu aparelho no lugar:

Pode utilizar os orifícios em ambos os lados da parte inferior para trancar e/ou prender o recetáculo com uma corrente, de forma a evitar roubos ou danos.

Introdução

Assim que o seu Smokers Cease-Fire® estiver instalado e for utilizado pela primeira vez, poderá notar que sai um pouco de fumo pela parte superior. Isto é normal, uma vez que serão necessários alguns cigarros para esgotar o oxigénio presente no recipiente.

Durante a limpeza, certifique-se de que remove quaisquer obstruções do gargalo. Em condições de utilização intensiva, recomenda-se que a unidade seja limpa regularmente para evitar a acumulação excessiva de alcatrão.

ATENÇÃO

O Smokers Cease-Fire® foi especialmente concebido para limitar o fluxo de oxigénio, eliminando assim o risco de incêndio. Para funcionar corretamente, este aparelho deve estar sempre bem fechado.