



Patent US 6,626,322 B1



Anvisningar

Din nya Smokers Cease-Fire®-produkt är färdigmonterad och klar att användas. Vi rekommenderar dock att du lägger till extra vikt i botten för att förhindra att den välter vid ogynnsamma väderförhållanden.

För att lägga till ytterligare vikt:

1. Skruva loss och ta bort den svarta knoppen på enheten. Luta sedan halsen så att den motsatta fliken lossnar från spåret och ta bort den övre delen från sockeln.
2. Fyll hinken med sand så att den blir ungefär 1/3 till 1/2 full. Ett annat alternativ är att lägga några tegelstenar eller stenar i hinken.
3. När vikten har satts på, placera locket på basen. Med halsen lutad, rikta in fliken på locket med spåret på basen. Rikta upp halsen och för in fliken i spåret. Rikta in hålet på framsidan av locket med mutterinsatsen i basen och skruva fast vredet för att fästa locket och basen ihop.

Så här fäster du enheten:

Du kan använda hålen på båda sidor av undersidan för att låsa fast och/eller kedja fast uttaget för att förhindra stöld eller skador.

Kom igång

När din Smokers Cease-Fire® är på plats och används för första gången kan det hända att det kommer ut lite rök från toppen. Detta är normalt, eftersom det tar några cigaretter innan syret i behållaren har förbrukats.

Se till att ta bort eventuella hinder från halsen vid rengöring. Vid intensiv användning rekommenderas det att enheten rengörs regelbundet för att förhindra överdriven tjäransamling.

VARNING

Smokers Cease-Fire® har utformats speciellt för att begränsa syretillförseln och därmed eliminera risken för brand. För att enheten ska fungera korrekt måste den alltid vara ordentligt stängd.