



Patent US 6,626,322 B1



Instructions

Votre nouveau produit Smokers Cease-Fire® est entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Nous vous recommandons toutefois d'ajouter un poids supplémentaire à sa base afin d'éviter qu'il ne se renverse en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Pour alourdir encore davantage :

1. Dévissez et retirez le bouton noir situé sur l'appareil. Inclinez ensuite le col afin de dégager la languette opposée de la fente, puis retirez la partie supérieure de la base.
2. Remplissez le seau à doublure de sable, jusqu'à environ 1/3 à 1/2 de sa capacité. Vous pouvez également placer quelques briques ou des pierres à l'intérieur du seau.
3. Une fois le poids ajouté, placez la partie supérieure sur la base. En inclinant le col, alignez la languette de la partie supérieure avec la fente de la base. Redressez le col en insérant la languette dans la fente. Alignez le trou situé à l'avant du couvercle avec l'insert en forme d'écrou de la base, puis vissez le bouton pour fixer la partie supérieure à la partie inférieure.

Pour fixer votre appareil :

Vous pouvez utiliser les trous situés de part et d'autre de la base pour verrouiller et/ou attacher le boîtier à l'aide d'une chaîne afin d'éviter tout vol ou dommage.

Pour commencer

Une fois que votre Smokers Cease-Fire® est en place et que vous l'utilisez pour la première fois, il se peut qu'un peu de fumée s'échappe par le haut. C'est tout à fait normal, car il faudra jeter quelques cigarettes pour épuiser l'oxygène présent dans le récipient.

Lors du nettoyage, veillez à retirer tout obstacle au niveau du col. En cas d'utilisation intensive, il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil afin d'éviter une accumulation excessive de goudron.

ATTENTION

Le Smokers Cease-Fire® a été spécialement conçu pour limiter l'apport en oxygène, éliminant ainsi tout risque d'incendie. Pour fonctionner correctement, cet appareil doit rester bien fermé en permanence.