



Patent US 6,626,322 B1



Utasítások

Az új Smokers Cease-Fire® termék teljesen össze van szerelve és használatra kész. Javasoljuk azonban, hogy az aljára tegyen némi súlyt, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között ne boruljon fel.

Ha még nagyobb súlyt szeretnénk adni:

1. Csavarja ki és vegye le a készülékről a fekete gombot. Ezután döntse meg a nyakot, hogy a szemközti kiálló rész kiszabaduljon a horonyból, majd vegye le a felső részt az aljatról.
2. Töltsd meg a béléses vödröt homokkal, körülbelül 1/3-1/2 részéig. Egy másik lehetőség, hogy tegyél néhány téglát vagy követ a vödörbe.
3. Miután a súlyt behelyezte, helyezze a fedelet az alapra. A nyakot megdöntve igazítsa a fedél nyúlványát az alap nyílásához. Állítsa a nyakot függőleges helyzetbe, és illessze be a nyúlványt a nyílásba. Igazítsa a fedél elülső részén lévő lyukat az alap anyabeillesztéséhez, majd csavarja be a gombot, hogy a fedelet és az alapot egymáshoz rögzítse.

A készülék rögzítéséhez:

Az aljzat mindkét oldalán található furatokat felhasználhatja **akészülék** rögzítésére és/ vagy láncsal való rögzítésére, hogy megelőzze a lopást vagy a sérüléseket.

Első lépések

Miután a Smokers Cease-Fire® készüléket a helyére szerelte és először használja, előfordulhat, hogy egy kis füst távozik a tetején. Ez normális jelenség, mivel néhány cigaretta eldobásáig tart, amíg a tartályban lévő oxigén elfogy.

Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a nyakról eltávolítsa minden akadályt. Intenzív használat esetén ajánlott a készüléket rendszeresen megtisztítani, hogy elkerülhető legyen a kátrány túlzott felhalmozódása.

FIGYELEM

A Smokers Cease-Fire® készüléket kifejezetten úgy tervezték, hogy korlátozza az oxigénáramlást, ezáltal kizárva a tűz keletkezésének esélyét. A készülék megfelelő működése érdekében azt mindenkor szorosan lezárva kell tartani .