

Justrite 可折叠收集箱 使用说明

打开并放置收集箱

- 1 解开缠绕在收集箱上的魔术贴带。
- 2 将收集箱的底板展开。
- 3 将侧壁展开至直角。
- 4 抓住剩余壁面的内角,小心地将收集箱展开。
- 5 如有必要,调整各角,确保所有侧壁垂直且收集箱呈直角。
- 6 使用前请检查收集箱是否有损坏或污染。



折叠并收纳收集箱

- 1 根据当地的安全和环境法规处理任何液体或残留物。
- 2 清洁收集箱并使其彻底晾干。
- 3 将一个角对角线方向推向对角,使侧壁向内折叠。
- 4 继续折叠,直到侧壁完全平整。
- 5 将底板向已折叠的侧壁方向折叠。
- 6 将魔术贴带缠绕在折叠好的收集箱上,并将其牢固固定。

保养与存放

使用后,请用温水配合水性脱脂剂或其他适用于PVC材料的非研磨性清洁剂清洗托盘。彻底冲洗托盘,并待其完全干燥后再存放。不使用时,请将托盘折叠好并用带子固定,以防损坏。