

# Bandeja de recogida plegable Justrite

## Instrucciones de uso

### Abrir y colocar la bandeja de recogida

- 1 Desabrocha la cinta de velcro que rodea la bandeja de recogida.
- 2 Despliega la estructura de la bandeja.
- 3 Despliega las paredes laterales hasta formar un ángulo recto.
- 4 Sujeta la esquina interior de las paredes restantes y abre la bandeja de recogida con cuidado.
- 5 Ajuste las esquinas si es necesario, de modo que todas las paredes queden rectas y la bandeja forme un ángulo recto.
- 6 Compruebe el recipiente colector antes de su uso para detectar posibles daños o suciedad.



### To Plegar y guardar el recipiente colector

- 1 Elimine cualquier líquido o residuo de acuerdo con las normas locales de seguridad y medio ambiente.
- 2 Limpie la bandeja y déjela secar bien.
- 3 Empuje una esquina en diagonal hacia la esquina opuesta, de modo que las paredes laterales se plieguen hacia dentro.
- 4 Siga doblando hasta que las paredes laterales queden planas.
- 5 Doble el material base hacia las paredes laterales dobladas.
- 6 Enrolle la cinta de velcro alrededor de la bandeja de recogida plegada y fíjela firmemente.

### Mantenimiento y almacenamiento

Limpie la bandeja después de su uso con agua tibia y un desengrasante a base de agua u otro producto de limpieza no abrasivo adecuado para materiales de PVC. Aclare la bandeja a fondo y déjela secar completamente antes de guardarla. Mantenga la bandeja plegada y sujeta con la correa para evitar daños cuando no esté en uso.