

# Vassoio di raccolta pieghevole Justrite

## Istruzioni per l'uso

### Apertura e posizionamento del vassoio di raccolta

- 1 Sganciare la cinghia in velcro che avvolge il vassoio di raccolta.
- 2 Aprire la struttura di base del vassoio.
- 3 Piegare le pareti laterali fino a formare un angolo retto.
- 4 Afferrare l'angolo interno delle pareti rimanenti e aprire con cautela il vassoio di raccolta.
- 5 Se necessario, regolare gli angoli in modo che tutte le pareti siano dritte e il contenitore sia perpendicolare.
- 6 Prima dell'uso, controllare che il contenitore non presenti danni o sporcizia.



### Ripiegare e riporre il contenitore

- 1 Rimuovere eventuali liquidi o residui in conformità con le norme locali di sicurezza e ambientali.
- 2 Pulire il contenitore e lasciarlo asciugare bene.
- 3 Spingere un angolo in diagonale verso l'angolo opposto, in modo che le pareti laterali si ripieghino verso l'interno.
- 4 Continuare a piegare fino a quando le pareti laterali sono piatte.
- 5 Piegare il materiale di base verso le pareti laterali ripiegate.
- 6 Avvolgere la cinghia in velcro attorno al contenitore di raccolta ripiegato e fissarla saldamente.

### Manutenzione e conservazione

Dopo l'uso, pulire il contenitore con acqua tiepida e uno sgrassatore a base acquosa o un altro detergente non abrasivo adatto ai materiali in PVC. Sciacquare accuratamente il contenitore e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo. Tenere il contenitore ripiegato e fissato con la cinghia per evitare danni quando non è in uso.